


Schemat podłączenia Wiązki Adaptera OBD
do instalacji samochodowej

Conection diagram of OBD adapter
wiring harness for car installation

Схема подключения Проводки Адаптера OBD
к газобалонному оборудованию.



UWAGA !!!

Zasilanie STAG-OBD Adapter musi być
podłączone do napięcia po stacyjce
STAG-OBD Adapter nie może być zasilany
po wyłączeniu stacyjki.

ATTENTION !!!

The supply of STAG-OBD Adapter has to be
connected to the voltage after ignition switch.
STAG-OBD Adapter is not allowed to be
supply if the ignition is switched off.

ВНИМАНИЕ !!!

Питание STAG-OBD Адаптера должно
быть подключено к напряжению после
зажигания. Адаптер не может питаться
после выключения зажигания.

EAC



www.ac.com.pl | autogaz@ac.com.pl

Tel. +48 85 7438117

Fax +48 85 6538649



AC Spółka Akcyjna

ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland