

EAC

STAG

autogas systems

Schemat podłączenia do instalacji samochodu

STAG-200 GoFast OBDII

E8 67R - 037009
110R - 047010 "M"

"04-206.95.00.2 - 3.02.2025"




AC S.A.

15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50

tel. +48 85 743 81 00

www.ac.com.pl | biuro@ac.com.pl


PRAWIDŁOWY MONTAŻ



TAK




NIE




NIE



NIE



A1	Wtr1_benz_ECU	A2	Wtr2_benz_ECU	A3	Wtr3_benz_ECU	A4	Wtr4_benz_ECU
B1	Wtr1_benz	B2	Wtr2_benz	B3	Wtr3_benz	B4	Wtr4_benz
C1	Wtr1_Gaz	C2	Wtr2_Gaz	C3	Wtr3_Gaz	C4	Wtr4_Gaz
D1	Sygnał stacyjki (opcjonalnie)	D2	Ciśnienie Gaz	D3	Podciśnienie	D4	CAN L / Lambda / Cewka zap.
E1	Temperatura Gaz	E2	Temperatura Reduktora	E3	Poziom Gaz	E4	Centralna LED dane
F1	+12 peryferia	F2	CAN H / +12 peryferia	F3	RXD złącze diagnostyczne	F4	TXD złącze diagnostyczne
G1	+12 wtryskiwacze	G2	GND sygnałowa (wyjście)	G3	+12 akumulator	G4	GND
H1	+12 wtryskiwacze	H2	+12 zawór Gaz	H3	+12 akumulator	H4	GND



UWAGA: Aktualna wersja aplikacji Stag200Easy dostępna jest na stronie internetowej:
www.ac.com.pl/pl/doc/346/instrukcje-obslugi

Wiring diagram

STAG-200 GoFast OBDII

E8 67R - 037009
110R - 047010 "M"

"04-206.95.00.2 - 3.02.2025"



AC S.A.

15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50

tel. +48 85 743 81 00

www.ac.com.pl | biuro@ac.com.pl

